

# MANUAL DO USUÁRIO

FRITADEIRA MULTIFUNCIONAL  
SEM ÓLEO  
FRT531 FRT541 FRT544



 cadence



Obrigado por adquirir a **Fritadeira Multifuncional Sem Óleo, modelo FRT531, FRT541, FRT544**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**⚠ Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar fora do alcance de crianças e animais para evitar acidentes ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Para evitar acidentes, não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em áreas desabrigadas.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o aparelho, o plugue ou o cordão elétrico, totalmente ou parcialmente, na água ou outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.



- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente, para evitar queimaduras.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico. Nunca deixe o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis.
- Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Nunca obstrua a saída de vapor do produto enquanto ele estiver em funcionamento, para evitar acidentes.
- O produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Não utilize esponjas ou escovas de aço para limpar o interior da fritadeira. Peças podem ser danificadas, assim como partes elétricas, o que pode causar choques elétricos.
- A fritadeira não deve ser usada para finalidades diferentes das indicadas neste manual.
- Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.



**Atenção!** *Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.*



**Atenção!** *É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou odores diferentes nas primeiras vezes em que são utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.*

**Nota:** *De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).*

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO



## 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

### Timer

Botão para ajuste do tempo de preparo. Pode ser ajustado até 30 minutos.

### Indicador de produto ligado

Luz indicadora de produto ligado. Permanece ligada enquanto o timer estiver em funcionamento.

### Indicador de aquecimento

Luz indicadora de produto em aquecimento. Permanece ligando e desligando, indicando que o produto está mantendo a temperatura selecionada.

### Seletor de temperatura

Botão para ajuste da temperatura de preparo. Pode ser ajustado até 200°C.



### Botão de remoção do cesto

Botão para liberar o cesto. Libera o cesto da panela de fritura, facilitando o manuseio e a adição/remoção de alimentos.

### Alça

Alça utilizada para manuseio do cesto e abertura do produto.

### Porta cabos

Puxando e empurrando o cabo para dentro do produto, você pode regular o comprimento visível do cordão de alimentação, ajustando o mesmo conforme a necessidade.

### Saída de ar quente

Localizado na parte traseira do produto, a saída é responsável por eliminar o ar quente de dentro da cavidade, gerado pelo processo de fritura sem óleo. Esta região fica muito quente. Nunca obstrua a saída de ar quente.

## 4 - SUGESTÕES PARA ASSAR, FRITAR E DESCONGELAR

Alimento	Tipo	Quantidade	Mexer na metade do preparo?	Tempo de preparo	Temperatura
<b>Batatas</b>					
Batata frita (6x6mm)	Fresca	500g	Sim	20-25 minutos	200°C
Batata frita palito	Congelada	500g	Sim	25-30 minutos	200°C
<b>Outros legumes</b>					
Pimentões	Fresco em tiras	500g	Não	10-15 minutos	150-180°C
Cogumelos	Fresco (dividido em quatro)	500g	Não	10-15 minutos	150°C
Tomates	Fresco (dividido em quatro)	500g	Não	20-25 minutos	150°C
Cebolas	Fresca (dividido em quatro)	500g	Não	15-20 minutos	150°C



Alimento	Tipo	Quantidade	Mexer na metade do preparo?	Tempo de preparo	Temperatura
<b>Carnes e aves</b>					
Nuggets de frango	Congelados	250g	Sim	10-15 minutos	200°C
Nuggets de frango	Congelados	500g	Sim	15-20 minutos	200°C
Sobre coxa de frango	Frescas	2 peças	Sim	20-25 minutos	200°C
Coxa de frango	Frescas	1 peça	Sim	25-30 minutos	200°C
Peito de frango	Frescos	500g	Sim	15-20 minutos	200°C
Asa de frango	Frescas	5-7 unidades	Não	20-30 minutos	200°C
Costelas de porco	Frescas	2-4 peças	Sim	20-30 minutos	200°C
Fatias de carne Suína com gordura	Frescas	1-2 fatias (1cm de espessura).	Sim	10-15 minutos	200°C
Carne bovina picada	Frescas	250g	Sim	10-15 minutos	180°C
Carne bovina picada	Frescas	500g	Sim	15-20 minutos	180°C
Almôndegas de carne	Congeladas	500g	Sim	15-20 minutos	180°C
Hamburguers	Congelados	1-2 unidades	Sim	15-20 minutos	180-200°C
<b>Peixes e crustáceos</b>					
Camarão	Fresco (descascado)	250g	Sim	10-15 minutos	180°C
Camarão	Fresco (descascado)	500g	Sim	15-20 minutos	180°C
Filé de peixe	Fresco	250g	Sim	20-25 minutos	180°C
Filé de peixe	Fresco	500g	Sim	25-30 minutos	180°C



Alimento	Tipo	Quantidade	Mexer na metade do preparo?	Tempo de preparo	Temperatura
Lula	Fresca (em anéis)	250g	Sim	8-12 minutos	180-200°C
<b>Aperitivos</b>					
Rolinho primavera	Descongelado	1-2 fatias	Sim	10-15 minutos	180°C
Pastel	Descongelado	2-3 unidades	Sim	10-15 minutos	180°C
<b>Pratos prontos congelado</b>					
Lasanha	Congelada	450g	Não	15 minutos	200°C
Cheese burger	Congelados	300g	Sim	15-20 minutos	90-120°C
Macarrão (diversos sabores)	Congelados	350g	Não	15 minutos	200°C

**Nota:** Se desejar, você pode adicionar uma colher de azeite de oliva sobre os alimentos antes de assá-los. De acordo com seu gosto pessoal.

## 5 - UTILIZANDO

[01] Lave os componentes removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação.

[02] Certifique-se de que o cordão elétrico esteja desconectado da tomada.

[03] Coloque a fritadeira em uma superfície plana, firme e seca.

[04] Remova a panela de fritura puxando pela alça [ver figura 1]. Remova o cesto pressionando o botão que o libera [ver figura 2].



[Figura 1]



[Figura 2]

[05] Limpe a superfície antiaderente interna da panela de fritura com um pano úmido e seque-a com um pano seco ou papel toalha. Verifique se o aparelho está completamente seco.





**Nota:** Unte a parte interna da panela de fritura com óleo antes do PRIMEIRO uso, isso garante uma vida útil mais longa do antiaderente. Para os demais preparos, esse processo não é necessário.

[06] Acomode os alimentos no interior do cesto, sempre respeitando a capacidade máxima para cada alimento, nunca exceda o limite de  $\frac{3}{4}$  do volume do cesto. Retorne o cesto para a panela antiaderente, e posteriormente, insira o conjunto na cavidade de fritadeira.

[07] Conecte o aparelho na tomada. Ligue o aparelho girando o botão seletor de temperatura e o timer. Você pode utilizar como referência a tabela de guia de fritura, ou realizar o preparo conforme seus gostos pessoais.

**Nota:** Se for a primeira utilização do produto com ele ainda frio, adicione 3 minutos a mais no tempo de preparo. Este tempo é o necessário para aquecer a cavidade da fritadeira. Para os preparos onde o produto já está aquecido, o tempo de preparo a ser considerado é o normal.

[08] Aguarde o até que o tempo selecionado seja concluído.

**Nota:** Alguns alimentos precisam ser agitados na metade do processo, garantindo uma fritura uniforme de todo o alimento. Puxe a panela de fritura para fora com cuidado, vapores quentes podem ter sido gerados durante o processo de fritura, e agite o cesto e/ou com o auxílio de um utensílio resistente ao calor, vire os alimentos.



**Atenção!** Não pressione o botão que remove o cesto enquanto estiver agitando.



**Atenção!** O produto não desliga se a panela de fritura for removida (por exemplo, para agitar os alimentos). Portanto, lembre-se de adicionar o tempo gasto ao final do ciclo de preparo dos alimentos, caso o produto não tenha finalizado a cocção conforme desejado.



**Atenção!** Tome muito cuidado ao remover a panela de fritura sem desligar o produto, pois o elemento de aquecimento e o ventilador interno da fritadeira permanecerão ligados. Em hipótese alguma toque a cavidade interna do produto com alguma parte do corpo ou insira algum objeto no mesmo. Esta ação pode provocar queimaduras e/ou outros danos físicos.

[09] Abra o produto com cuidado, vapores quentes podem ter sido gerados durante o processo de fritura. Com o auxílio de um utensílio resistente ao calor, retire os alimentos do cesto, e transfira para outro recipiente.

**Nota:** Caso desejar, o produto pode ser reutilizado logo na sequência do primeiro uso.



[10] Após finalizar os preparos, retorne o botão do timer e de temperatura para a posição "Desl" e retire o plugue da tomada.

[11] Aguarde o produto esfriar completamente antes de iniciar a limpeza, conforme o capítulo "conservação e limpeza".

[12] A fritadeira não deve ser utilizada em hipótese alguma sem o cesto para fritura.

**Para melhores resultados** *(Para obter melhores resultados nas suas receitas, siga algumas dicas):*

Seque os alimentos antes da fritura, isso garante maior rapidez na fritura.

Se os alimentos estiverem grudados durante a fritura, separe-os com uma espátula para desgrudá-los. Para sua segurança, use acessórios apropriados e proteja as mãos.

Caso o alimento precise ser untado para melhores resultados, procure usar sempre óleo de boa qualidade. Nunca use margarina ou manteiga.

Alimentos congelados ou com grande quantidade de água podem demorar mais tempo para ficarem prontos, e os resultados finais não serão tão satisfatórios. Procure preparar pequenas porções de alimentos previamente descongelados e picados em pedaços menores.

Geralmente alimentos pré-cozidos precisam de temperatura mais alta que alimentos crus.

A maioria dos alimentos que geralmente são assados em fornos, também podem ser preparados na fritadeira sem óleo.

A fritadeira também pode descongelar ou reaquecer alimentos.

## 6 - RECEITAS

### **Creme de Alho Francês com Croutons de Alho e Bacon Crocante**

Ingredientes

- 2 batatas pequenas
- 2 alhos franceses
- 1 cebola pequena
- Sal a gosto.
- Azeite a gosto.
- 2 fatias de pão caseiro
- 1 dente de alho
- 3 fatias de bacon
- Ervas finas a gosto

Preparação:

[01] Preaqueça a Fritadeira Multifuncional a 180°C por 3 minutos.



[02] Corte o pão em cubinhos e coloque-os numa taça. Tempere com azeite e com o dente de alho previamente descascado e esmagado.

[03] Envolve bem e leve à Fritadeira Multifuncional.

[04] Salpique ervas sobre os cubos de pão e coloque na Fritadeira Multifuncional a 180°C por 4 minutos, mexendo a cada 2 minutos.

[05] Descasque as batatas e a cebola e corte-as em pedaços.

[06] Corte também o alho francês em pedaços, usando apenas a parte branca e lave bem todos os legumes.

[07] Coloque-os numa panela, acrescente água apenas até cobrir os legumes, e tempere com um pouco de sal e azeite. Cozinhe tapado, em lume brando, até os legumes estarem macios.

[08] Entretanto corte o pão em cubinhos e coloque-os numa taça. Tempere com azeite e com o dente de alho previamente descascado e esmagado.

[09] Envolve bem e leve a tostar numa frigideira anti-aderente até ficarem dourados e crocantes. Reserve.

[10] Corte também as fatias de bacon em tirinhas e leve-as também a fritar na frigideira até ficarem bem crocantes. Escorra sobre papel absorvente e reserve.

[11] Quando os legumes estiverem cozinhados passe-os com a varinha mágica de modo a ficar com uma sopa cremosa. Se necessário acrescente mais água e rectifique de sal.

[12] Sirva o creme de alho francês com os croutons e o bacon.

## **Pão de Batata**

Ingredientes

Massa:

- 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de açúcar
- Sal a gosto
- 2 envelopes de fermento biológico seco
- ½ xícara (chá) de leite morno
- 2 xícaras (chá) de purê de batata
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 1 ovo
- 1 gema para pincelar

Recheio 1:

- 1 xícara (chá) de queijo tipo mussarela cortado em cubos

Recheio 2:

- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso

Preparação:

[01] Misture em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Reserve.



[02] Dissolva o fermento no leite morno, acrescente o purê de batata, o óleo, a mistura de farinha de trigo aos poucos e mexa bem até que fique homogêneo e não grude nas mãos.

[03] Sove bem a massa. Modele e recheie os pãezinhos com o recheio de sua preferência.

[04] Unte um refratário resistente ao calor e que caiba na Fritadeira Multifuncional Cadence com o óleo e coloque metade da massa, cubra com um pano limpo e deixe dobrar de volume dentro do forno desligado.

[05] Deixe a outra metade da massa fermentando em outro recipiente do mesmo tamanho e untado.

[06] Leve a Fritadeira Multifuncional Cadence (160°C) por 20 minutos (ou até colocar um palito de dente na massa e ele sair limpo).

[07] Assim que o pão esfriar um pouco, retire-o da forma e pincele manteiga derretida e polvilhe o queijo ralado sobre ele.

[08] Leve a outra metade da massa que estava fermentando para a Fritadeira Multifuncional Cadence (160°C) por 20 minutos (160°C) por 20 minutos (ou até colocar um palito de dente na massa e ele sair limpo).

### **Bolinho de Arroz Recheado com Queijo**

Ingredientes

- 3 xícaras (chá) de arroz cozido
- 2 ovos inteiros
- 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- 1/2 xícara (chá) de cheiro verde picado
- 1 cebola pequena ralada
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 100g de mussarela cortada em cubinhos
- 4 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

Preparação:

[01] Preaqueça a Fritadeira Multifuncional Cadence a 180°C por 3 minutos.

[02] Misture em uma tigela todos os ingredientes, menos a mussarela e o azeite, até formar uma massa.

[03] Pegue 1 colher (sopa) da massa e abra na palma das mãos, coloque um cubinho de mussarela e enrole em formato de bolinhas, pincele azeite sobre os bolinhos.

[04] Leve para Fritadeira Multifuncional Cadence por 12 minutos a 180°C.

### **Bolinho de Bacalhau**

Ingredientes

- 600 gr de bacalhau ling demolhado(s)



- 400 gr de batata cozida(s) e espremida(s)
- 2 dente(s) de alho amassado(s)
- 1 unidade(s) de gema de ovo
- Sal a gosto
- Salsinha picada a gosto
- Quanto baste de farinha de trigo
- Óleo de soja a gosto
- 1 unidade(s) de pimentão vermelho
- 1 unidade(s) de clara de ovo batida(s)

Modo de preparo

[01] Coloque o bacalhau em água fervente e deixe levantar fervura. Depois escorra e espere esfriar.

[02] Em seguida desfie o bacalhau.

[03] Cozinhe a batata e depois a esprema ainda quente, fazendo um purê.

[04] Misture as batatas espremidas, o bacalhau, a gema de ovo, a clara, o alho e a salsicha picada. Misture bem e corrija o sal.

***Obs: se a massa não estiver dando liga, coloque um pouco de farinha de trigo.***

[05] Modele os bolinhos. Reserve.

[06] Preaqueça a Fritadeira Multifuncional Cadence a 200°C por 3 minutos.

[07] Pincele o azeite sobre os bolinhos e transfira-os para Fritadeira Multifuncional Cadence (200°C) por 10 minutos, virando-os quando fizer 5 minutos.

### **Bolinho de Mandioca com Carne Seca**

Ingredientes

- 1 kg de mandioca
- 1 colher de chá de alho picado
- 4 ovos
- 2 colheres de sopa de queijo minas curado e ralado
- 50g de farinha de trigo
- 150g de carne moída para o recheio
- Farinha de rosca para empanar a massa
- Sal a gosto

Preparação:

[01] Preaqueça a Fritadeira Multifuncional Cadence a 200°C por 3 minutos.



[02] Cozinhe a mandioca na panela de pressão até ficar macia, por mais ou menos 30 minutos. Enquanto a mandioca está na panela, refogue a carne moída com azeite, alho e sal. Coloque um pouquinho de farinha de trigo na carne para dar liga.

[03] Reserve a carne moída, espere a mandioca cozida esfriar e passe no espremedor. Pode ser espremedor de batata. Se não tiver, faça à mão mesmo.

[04] Misture o queijo ralado, o alho e o sal à mandioca espremida. Coloque também um ovo. Amasse a mistura com a mão. Quando a massa estiver no ponto, leve na geladeira por pelo menos 20 minutos.

[05] Transfira os bolinhos empanados para a Fritadeira Multifuncional Cadence. Frite-os por 15 minutos, mexendo de 4 em 4 minutos para dourarem por igual.

*\*A receita deve ser feita em etapas, aproximadamente 10 unidades de cada vez, e os bolinhos não devem ser sobrepostos dentro da Fritadeira Multifuncional Cadence.*

**Dica: Para variar a receita, substitua a mandioca por mandioquinha.**

#### **Polenta feita com fubá**

Ingredientes

- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (chá) de alho picado
- 6 xícaras (chá) de água
- 1 xícara (chá) de fubá
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

#### **Polenta feita com polenta instantânea**

- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (chá) de alho picado
- 4 xícaras (chá) de água
- 1 xícara (chá) de polenta instantânea
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

#### **Polenta feita com fubá**

[01] Em uma panela, coloque 1 colher (sopa) de manteiga, 1 colher (chá) de alho picado e refogue em fogo baixo até murchar. Acrescente 6 xícaras (chá) de água e quando ferver despeje lentamente 1 xícara (chá) de fubá, mexendo sempre para não empelotar. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto, mas, CUIDADO, pois a polenta irá reduzir bastante de volume.

[02] Mantendo o fogo baixo, mexa constantemente a polenta, por +/- 50 minutos ou até o fubá estar totalmente cozido e a polenta bem firme, desgrudando da panela. Despeje em uma assadeira untada, cubra com papel alumínio e leve à geladeira por no mínimo 3 horas para firmar completamente.



[03] Corte a polenta em palitos e leve à Fritadeira Multifuncional Cadence (200°C) por 15 minutos.

### **Batata Rösti Recheada**

Ingredientes:

- 1 kg de batatas
- Sal e pimenta do reino moída na hora.

Recheio:

- Presunto, cortado em tirinhas (fiambre)
- Muzzarela cortada em tirinhas
- Requeijão Cremoso a gosto
- Orégano

**Obs: O recheio, pode ser o da sua preferência.**

Preparação:

[01] Lave e descasque as batatas.

[02] Leve-as à cozinhar em água e sal. Assim que a água ferver, coloque as batatas por somente 10 minutos. Elas têm que ficar \* al dente \*.

[03] Escorra e coloque na geladeira por 1 1/2hs pelo menos.

[04] Passado este tempo, rale as batatas no lado grosso do ralo.

[05] Tempere com sal (se for necessário) e pimenta do reino.

[06] Use um refratário resistente ao calor e que caiba na Fritadeira Multifuncional Cadence.

[07] Cubra seu fundo, com a metade das batatas.

[08] Coloque o recheio.

[09] Por cima coloque o restante das batatas.

[10] Leve à Fritadeira Multifuncional Cadence (180°C) por 20 minutos.

### **Receita para batata feita em casa**

[01] Corte os palitos 6x6mm.

[02] Deixe os palitos de molho em uma tigela com água por 6 horas.

[03] Seque os palitos muito bem com papel toalha.

[04] Em uma tigela, adicione o óleo (2 colheres para 250g e 4 colheres para 500g de batata) e agite até espalhar pela superfície de todos os palitos.

[05] Congele os palitos.

[06] Após congeladas, as batatas podem ser fritas na fritadeira sem óleo.



## 7 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza e deixe o produto esfriar.

Remova a panela antiaderente.

Remova o cesto do interior da panela de fritura pressionando o botão que o libera.

Para limpeza do cesto, lave-o com água e detergente neutro. Seque bem com um pano macio ou papel. Não use esponjas abrasivas ou escovas para não danificar o material. O cesto também pode ser lavado em máquina de lavar louças.

Para limpeza da panela de fritura, utilize um pano úmido ou uma esponja macia com detergente neutro para desengordurá-la. Seque a panela logo após lavar, utilizando um pano seco ou papel toalha.

A parte externa da fritadeira deve ser limpa com um pano macio e úmido. Nunca utilize material abrasivo ou álcool na limpeza. Tenha cuidado para que a umidade não penetre na cavidade do produto.

Para limpeza da cavidade, utilize apenas pano macio e seco.

**Nota: O elemento de aquecimento está localizado na parte superior da cavidade e ele pode estar quente mesmo que sua cor não esteja vermelha. Sempre certifique-se de que o produto está completamente frio antes de fazer a limpeza.**

Nunca mergulhe o produto na água. Limpe-o apenas com um pano macio e sabão. Após limpá-lo, seque bem.

Certifique-se de que todas as peças do produto estejam secas antes de usá-lo novamente.

Monte todos os componentes e sua fritadeira estará pronta para a próxima utilização.

Repita a operação sempre que sua fritadeira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.

Guarde a sua fritadeira em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

**OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

### Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.





## 8 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Fritadeira Multifuncional sem Óleo Cadence, Modelo FRT531, FRT541, FRT544**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).



- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do laque do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

***Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.***







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*  
**0800 644 6442** - *para demais localidades*

[ REV. 05 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.